



Deres køkken er udstyret med **EXHAUSTO**s effektive og lydsvage emhætte **ESL130**



ESL130SE
Rustfri emhætte med elektrisk timer
og volumenskærm (HS130)

Emhætten er tilsluttet
EXHAUSTO boligventilations-
system EBV, hvor ventilatoren
er placeret på loftet
eller på taget.

**OPFYLDER
BYGNINGSREGLEMENT**



ESL130WE
Hvidmalet emhætte
med elektrisk timer

Din EXHAUSTO emhætte er tilsluttet en ventilator, der er placeret på loftet eller taget. Derved opnås især to fordele:

- En meget **energiekonomisk** og **lydsvag** drift. Normalt kan du næsten ikke høre din emhætte, selvom den er startet på forceret ventilation. At emhætten ikke suser, er således ikke tegn på, at den ikke fungerer efter hensigten.

Emhættens funktion

Din EXHAUSTO emhætte har to driftsformer: Forceret (kraftig) ventilation og grundventilation. Forceret ventilation anvendes under madlavning. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjenings-panelet (se bagsiden). Efter max. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation. Selv når emhætten ikke er indstillet til forceret ventilation, vil der være en svag udsugning i grundventilationsindstillingen.


Anlæggets funktion er at opretholde et sundt og godt indeklima i boligen uden grobund for husstøvmider, og samtidig beskytter det bygningen mod fugtskader. Anlægget er dimensioneret i.h.t. bygningsreglementet og skal normalt være i drift 24 timer i døgnet. Emhætten er monteret og indreguleret af fagfolk, så den fungerer optimalt.

Emhættebelysning

Emhætten er monteret med 11W lysstofrør (lavenergi), der opnår sin maksimale lysstyrke 30 sekunder efter, at den er tændt.

EXHAUSTO

Brugervejledning ESL130 emhætte




Betjening af ESL130

ESL130 emhætten fås med både mekanisk og elektrisk spjæld/timer.

ESL130

- elektrisk timer

ESL emhætterne med elektrisk spjæld/timer betjenes via touch-panelet på emhættens front.




- C: Tryk for tænd/sluk af lys
D: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation
E: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation




ESL130

- mekanisk timer

Emhætten med mekanisk spjæld/ timer betjenes ved hjælp af tryk- samt drejeknap på emhættens front.




- C: Tryk for tænd/sluk af lys
D: Drej knappen for skift mellem grund- og forceret ventilation



Enkel rengøring og vedligeholdelse

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt rengøringsmiddel




Fedtfilter og spjæld

Filtret tages ud ved at skubbe bagud og trække nedad i begge filtergreb.

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af hvor ofte emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.



11W lysstofrør

Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedadgående træk. Derefter kan lysstofrøret (lavenergi) trækkes ud af fatningen.

ESL100 emhætteserien er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller anden fagmand.

*God fornøjelse
med Deres
emhætte*

EXHAUSTO

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76 · DK-5550 Langeskov
Tel.: +45 6566 1234 · Fax: +45 6566 1110
info@exhausto.dk · www.exhausto.dk